

MODO DE USO

O OBM Toque Zero da Refet Power é um material termocolante com tecido 100% poliéster de fundo branco.

Tamanhos disponíveis: A4, A3 e rolo de 30 cm x 20 metros.

É utilizado para personalização de camisetas com tonalidades escuras, brancas ou coloridas, aplicável em todos os tipos de tecidos, principalmente algodão, poliéster e PV, através da prensa térmica. Possui uma excelente resolução da arte estampada, toque levíssimo e alta durabilidade

COMO APLICAR

Combine temperatura, o tempo e a pressão

SUBLIMAÇÃO

Temperatura
200° C

Pressão
Média

Tempo
40 segundos



1º Etapa

Impressão

Imprima a arte desejada com tinta e papel próprio para sublimática.

2º Etapa

Superfície

Prende o tecido por 5 segundos para eliminar a umidade;



3º Etapa

Aplicação

Posicione o OBM com o lado áspero voltado para o tecido prenda com 200 °c em pressão média por 10 segundos (retire o liner);

4º Etapa

Sublimação

Posicione o papel impresso sobre o OBM aplicado no tecido e prenda com 200 °c em pressão média por 40 segundos;



A diferença na aplicação do OBM Toque Zero com liner é que deve-se retirar o liner e depois sublimar. O liner ajuda no recorte com a tesoura, reaproveitamento e posicionamento do produto.

Dicas para recortar (sem liner)

Utilize sempre estilete novo ou recorte o último segmento dele.

Coloque o material sobre uma madeira, prancha de corte, base de PVC, Polipropileno ou Cartolina para não machucar a lâmina.

Use uma régua, aperte ela contra o material e passe um estilete com pressão firme rente à régua.

Depois de aplicado, caso tenha fios, não os puxe, recorte eles com uma tesoura pequena, obterá assim um acabamento perfeito!



Produzido por

Muda Soluções Com e Ind de Artigos do Vestuário Ltda
Rua Conselheiro Mayrink, 413 - Rocha, Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20960-140
CNPJ: 31.410.220/0001-17
Indústria Brasileira

Validade: interminada



Mais informações

Materiais para aplicação

100% Algodão
100% poliéster
Mistos de algodão-poliéster
Dry Fit
Neoprene

Utilizado em diversas áreas

Personalizar produtos de algodão
Substituir o silkscreen
confeções de uniformes
Camisetas personalizadas para evento

Composição

Resinas termofundíveis e poliéster

Cuidados

Armazene o material fora do contato direto com a luz solar, lugares quentes ou úmidos.

Utilizar o material em até 1 ano após a data de fabricação.

Não lave com água quente, passe ferro na temperatura mínima e sempre pelo avesso.

Vire a peça pelo avesso quando usar máquina de lavar.

Não é indicado usar água sanitária ou químicos agressivos na lavagem.

Lavagem à seco: Não recomendado.

Máquina de secar: Não recomendado.

Observação

O OBM Toque zero com ou sem liner (não deve ir à Plotter de Recorte) e o OBM não é impresso diretamente na impressora.



SAC

Serviço de atendimento ao cliente

(21) 2452 - 9371 | (21) 98558 - 1020
sac@mudasolucoes.com.br
Descubra mais em nosso site
www.mudasolucoes.com.br